

KALIIPERIN VAIHTO:

- avataan ruuvi (A), kuva 1
- irroitetaan ylärunko vetämällä nuolen (B) suuntaan, kuva 2
- tarkistetaan, että jousi (C) on yläasennossaan, kuva 3
- varmistetaan että vaihtoylärungossa on vastinkumi (D) paikallaan
- työnnetään uusi ylärunko paikalleen niin, että peräpäätä asettuu sidekappaleeseen olevaan tilaansa
- asetetaan ruuvi (A) paikalleen ja kierretään kiinni

LAUKAISUTYYPIN VAIHTO:

Vaihdettaessa vakio- tai isopistoolista olympiapistooliksi tulee vaihtaa myös laukaisutangon (E) asema liipasimessa, kuva 3. Ylärunгон ja vasemmanpuoleisen kahvan ollessa irti vedetään laukaisutankoa (E) ulospäin niin, että tangossa oleva tappi (F) on mahdollista siirtää liipasimessa olevista rei'istä alimpaan. Tanko (E) painetaan aseensa runko-osaa vasten. Ammuttaessa vakio- tai isopistoolilla laukaisutanko pidetään yläasemassaan.

TÄHTÄIMEN SÄÄTÖ:

Sivusuunta
Ruuvi (G) myötäpäivään kierrettäessä (nuolen R suuntaan) siirtyy osuma oikealle; 1 napsahdus = 5 mm (25 m).

Korkeussuunta
Ruuvi (H) vastapäivään kierrettäessä (nuolen AP suuntaan) siirtyy osuma ylös; 1 napsahdus = 7,5 mm (25 m).

LAUKAISUVASTUKSEN SÄÄTÖ:

SAKO 22—32 vaihtokaliiperipistoolissa voidaan laukaisuvastukseen vaikuttaa kahdella eri tavalla

I Ylärunгон (kaliiperin) vaihdon yhteydessä voidaan liipasinjousta (C) säätää ylärunгон kiinnityskorvakkeessa olevasta ruuvista (K), myötäpäivään kierrettäessä laukaisuvastus kevenee. Huom! Olympia-aseessa liipasinjousti kevennetään mahdollisimman kevyeksi tai kytketään pois.

II Laukaisuvastuksen hienosäätö voidaan tehdä kahvan peukalohangan tilassa olevalla ruuvilla (L), kuva 1. Löysätään ruuvi kiertämällä sitä n. 1 kierros myötäpäivään. Työntämällä ruuvia alustoineen urassa ylöspäin, laukaisuvastus suurenee. Säädön tapahduttua ruuvi (L) kiristetään.

VIRETUEN SÄÄTÖ:

- laukaisukynnystä voidaan säätää ruuvista (M), kuva 1
- myötäpäivään kierrettäessä ristissäolo pienenee.

Ohje:
Kierrä myötäpäivään niin kauan kunnes vasara laukee ja sen jälkeen 2—3 napsahdusta takaisin päin = peruslaukaus.

LIIPASIMEN SÄÄTÖ:

- etuveto voidaan säätää ruuvista (N), kuva 1 (myötäpäivään kierrettäessä liipasin liikkuu taaksepäin ja etuveto lyhenee)
- Liipasimen jälkiliike voidaan tarvittaessa säätää ruuvista (P), kuva 3.

Työkalut
vakiovarusteena

sako

Oy Sako Ab
11100 Riihimäki 10
Puh. (914) 37 444
Telex 15247

